

<b>(Bez.-Nr.) Bezeichnung</b>	<b>Funktion</b>
(1) Tachometer	Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.
(2) Kilometerzähler	Zeigt den Gesamtkilometerstand an.
(3) Linke Blinker-Anzeigeleuchte (grün)	Blinkt bei Betätigung der linken Blinkleuchte.
(4) Öldruck-Warnleuchte (rot)	<p>Leuchtet auf, wenn der Motoröldruck unter den normalen Betriebsbereich abfällt. Die Leuchte muß aufleuchten, wenn bei stehendem Motor die Zündung eingeschaltet wird. Sie sollte erlöschen, sobald der Motor anspringt, mit Ausnahme eines gelegentlichen Aufflackerns bei oder in der Nähe der Leerlaufdrehzahl, wenn der Motor warmgelaufen ist.</p> <p style="text-align: center;"><b>VORSICHT</b></p> <p><b>* Der Betrieb des Motors mit unzureichendem Öldruck führt zu schwerwiegenden Motorschäden.</b></p>
(5) Fernlicht-Anzeigeleuchte (blau)	Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht auf.
(6) Drehzahlmesser	Zeigt die Motordrehzahl an.
(7) Roter Bereich des Drehzahlmessers	<p>Die Zeigernadel des Drehzahlmessers darf auf keinen Fall in den roten Bereich ausschlagen, auch nicht, nachdem der Motor eingefahren ist.</p> <p style="text-align: center;"><b>VORSICHT</b></p> <p><b>* Der rote Bereich zeigt die Höchstgrenze der Motordrehzahl an. Der Betrieb des Motors in diesem roten Bereich wirkt sich negativ auf die Motorlebensdauer aus.</b></p>