

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTA KILOMETROS (NOTA 3)							PÁGINA
			1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)	38 400 km (24 000 mi)	
			CADA							
* TUBOS DE COMBUSTIBLE				I		I		I		
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	C	C		
* OPERACION DEL ACELERADOR			I		I		I		129	
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR				I		I		I		
* FILTRO DE AIRE	NOTA (1)			R		R		R	125	
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)		C	C	C	C	C	C	135	
BUJIAS			I	R	I	R	I	R	113	
* LUZ DE VALVULAS			I	I		I		I	117	
ACEITE DEL MOTOR	ANO		R		R		R		107	
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	ANO		R		R		R		107	
* CARBURADOR-SINCRONIZACION			I	I		I		I		
* CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	131	
REFRIGERANTE DEL RADIADOR				I		I		*R	173	
* NUCLEO DEL RADIADOR				I		I		I		
* CONEXIONES Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			I	I		I		I		