

Панель приборов (продолжение)

Режим ADJUST (настройка)

Можно последовательно изменить следующие позиции.

- Настройка формата часов
- Установка часов
- Настройка яркости подсветки дисплея
- Настройка режима мигания индикатора системы HISS
- Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку А, указателя среднего расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки
- Выбор единиц измерения скорости и пробега
- Изменение единиц измерения указателя расхода топлива

➡ Нажмите и удерживайте кнопку **SEL**  (up) (вверх) или кнопку **SEL**  (down) (вниз) и кнопку

MODE

➡ Нажмите кнопку **MODE**

