

ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.110**

水温警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

▶P.109

油圧警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

▶P.110

