

スイッチ

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ／
パッシングライトスイッチ（追い越し合図）

- ・  (HI) : ヘッドライトが上向き
- ・  (LO) : ヘッドライトが下向き
- ・  **PASS** : ヘッドライトが下向きの
ときのみ作動

 トルクコントロールスイッチ  **P.53**

トルクコントロールレベル
の変更、または On / Off の
切り換えをします。

 ハンドルグリップヒーター
スイッチ  **P.71**

 ハザード（非常駐車灯）スイッチ

メインスイッチが  (On) の時に使用できる

 ホーンスイッチ

 ウィンカー（方向指示器）スイッチ

▲ 解除はスイッチを押して行います。

