

左サイドカバー

《取外し》

1. ボルトを外します。
2. サイドカバー右上部を手前に引いてフックを外します。
3. サイドカバー上部を手前に倒し、サイドカバー下部のフックを外します。

《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

