

# エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかげかたは取扱説明書通りですか。
  - 燃料タンクにガソリンはありますか。
  - スターターモーターは回りますか。
- バッテリーあがりや、スターターモーターが回らないときはキックによる始動を試みましょう。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチを“○”  
(RUN)にします。
2. チョークレバーを全部戻します。
3. メインスイッチを“ON”にします。
4. チェンジをニュートラルにします。  
(ニュートラル表示灯で確認してください。)
5. スロットルを全開にします。

＜スタータースイッチを使って始動する場合＞

6. スタータースイッチを押して5～10秒エンジンを回します。

＜キックペダルを使って始動する場合＞

6. キックペダルを4～5回踏んでエンジンを回します。
7. 41ページの始動要領でエンジンをかけてください。

以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

## 故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。