

リヤクッションの調整

体重や路面の状態に応じて調整してください。

《スプリングの調整》

右サイドカバークを取外します。(26ページ参照)
調整は、ピンスパナとホルダを使いアジャスタを回して行います。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～7と強くなります。

