

ヒューズボックス内のヒューズ

ヒューズボックスは、右アッパエアリングの中にあります。

1. ビスを外し、カバーを取外します。
2. ヒューズボックスカバーのロックプレートを押しながら、カバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. ヒューズボックスカバーを開め、カバーを取付けます。

