

3. Konağı OFF konumuna getiriniz, motoru durdurup 2-3 dakika bekleyiniz.
4. Tahliye civatasının ve yağ tapasının altına bir boşaltma kabı yerleştiriniz.
5. Yağı boşaltmak için yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
6. Kalan yağı boşaltmak için yağ tapasını, O-ring'i, yayı ve yağ filtresi süzgecini çıkarınız.
► Yağı onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.
7. Yağ filtresi süzgecini temizleyiniz.
8. Yağ filtresi süzgecinin ve sızdırmazlık contasının iyi durumda olup olmadıklarını kontrol ediniz.
9. O-ring'i değiştiriniz ve takmadan önce yeni O-ring'e ince bir kat motor yağı sürünüz.
10. Yağ filtresi süzgecini, yayı ve yağ tapasını takarak sıkınız.

Tork: 20 N·m (2.0 kgf·m, 15 lbf·ft)

