

# Система «автостоп»

Данный скутер оборудован системой «автостоп». Система «автостоп» разработана с целью уменьшения шума и экономии топлива путем выключения двигателя при кратковременных остановках, например, ожидании на перекрестке.

## Условия эксплуатации системы «автостоп»

Ниже приведены требования, которые необходимо соблюдать для нормальной работы системы «автостоп».

### Перед поездкой

- Поднимите боковой упор вверх.
- Прогрейте двигатель.
  - ▶ Система «автостоп» не будет работать при непрогретом двигателе.
- Переведите переключатель в положение IDLING STOP.

Проедьте на скутере со скоростью более 10 км/ч для того, чтобы запустить систему «автостоп».

