

《始動手順》

この車にはオートチャョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっています。きにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

1. メインスイッチを“●”(ON)にします。
2. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
3. スロットルゲリッップを完全に閉じ、キックスタータペダルを力強くキックします。
4. エンジンがかかったら、サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

- エンジンがかからないときは、83 ページ記載の要領で確認してください。

知 識

- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。