

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
		แผ่นล็อกตำแหน่งเกียร์	1.1
		ขาบังคับเกียร์	1.2
		แกนเปลี่ยนเกียร์	
		แขนเปลี่ยนเกียร์	
		ก้านเปลี่ยนเกียร์	*4.0
		กระปุกเกียร์	

E - 17

กระปุกเกียร์

Gearshift Drum

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	NF100		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			S, D	MS, MD	จำนวนที่ใช้	
1	24211-KFM-900	ก้านเปลี่ยนเกียร์	2	2		FORK, GEARSHIFT
2	24261-121-742	สลักก้ามปู	2	2		PIN, GEARSHIFT FORK GUIDE
3	24263-028-000	คลิปล็อคสลักก้ามปู	2	2		CLIP, GEARSHIFT FORK GUIDE PIN
4	24301-KFL-850	กระปุกเกียร์	1	1		DRUM, GEARSHIFT
5	24320-KFL-850	ตัวจับสวิตช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์	1	1		PLATE ASSY., CONTACT
6	24411-GB4-771	แผ่นล็อกตำแหน่งเกียร์	1	1		PLATE, GEARSHIFT DRUM STOPPER
7	24421-200-000	สลักกระปุกเกียร์	4	4		PIN, GEARSHIFT DRUM
8	24430-GB4-772	ขาบังคับเกียร์	1	1		ARM COMP., SHIFT DRUM STOPPER
9	24435-GB4-772	สปริงขาบังคับเกียร์	1	1		SPRING, GEARSHIFT DRUM STOPPER
10	24610-GN5-900	แกนเปลี่ยนเกียร์	1	1		SPINDLE COMP., GEARSHIFT
11	24630-GN5-941	แขนเปลี่ยนเกียร์	1	1		ARM COMP., GEARSHIFT
12	24641-041-000	สปริงแกนเปลี่ยนเกียร์	1	1		SPRING, GEARSHIFT ARM
13	24651-041-000	สปริงริงกลับ	1	1		SPRING, GEARSHIFT RETURN
14	24652-035-000	สลักสปริงริงกลับ	1	1		PIN, SHIFT RETURN SPRING
15	90071-171-010	น๊อต, 6 มม.	1	1		BOLT, KNOCK, 6MM