

ELEMENT		QUELCONQUE QUI VIENE PREMIER ↓	→ x1000km x1000mi	LECTORE DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 1)				VOIR TO PAGE
				1	4	8	12	
		TOIS LES	MOIS	0.6	2.5	5.0	7.5	
	CHAINE D'ENTRAINEMENT	NOTE 3		I.L. Tous les 1.000 km (600mi)				123
	GLISSIERE DE CHAINE SECONDAIRE							
	LIQUIDE DE LA BATTERIE							143
	USURE DE PATIN DE FREIN							135
	SYSTEME DU FREIN							131
*	INTERRUPTEUR DU FEU STOP							147
*	COMMUTATEUR DU PHARE							
	EMBRAYAGE							121
	BEQUILLE LATÉRALE							149
*	SUSPENSION							137
*	ECRUS, BOULONS, FIXATION	NOTE 3						
**	ROUES/RAYONS DE ROUE	NOTE 3						
**	ROULEMENT TÊTE DE FOURCHE							

- * Ces éléments doivent être confiés aux soins d'un concessionnaire Honda autorisé lorsque le propriétaire ne possède pas les outils appropriés et n'est pas qualifié techniquement.
- ** Pour obtenir une sécurité de conduite plus grande, nous recommandons que ces éléments soient confiés aux soins d'un concessionnaire Honda autorisé seulement.

NOTE: (1) Cuando las indicaciones del odómetro sean superiores, repita el mantenimiento a los intervalos de frecuencia mencionados aquí.

(2) Sirva más frecuentemente cuando conduzca en áreas muy polvorientas.

(3) Efectuar el servicio con más frecuencia cuando se marche por caminos en mal estado.