


メーター 前ページの続き

瞬間燃費 / 平均燃費 / 燃料消費量 / 平均速度 / 経過時間 / リザーブ燃料消費量表示

カーソルが瞬間燃費 / 平均燃費 / 燃料消費量 / 平均速度 / 経過時間 / リザーブ燃料消費量表示を選択している場合は **SEL**  (アップ) ボタンまたは **SEL**  (ダウン) ボタンで瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量、平均速度、経過時間、リザーブ燃料消費量を切り換えることができます。

操作ガイド



→ **SEL**  (アップ) ボタンを押す

→ **SEL**  (ダウン) ボタンを押す

リザーブ燃料モード時のみ※

※ リザーブ燃料モード：燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したとき、リザーブ燃料消費量に自動で切り換わり、リザーブ燃料消費量を選択できます。