


スピードメーター（速度計）/タコメーター（エンジン回転計）/燃料計/サイドスタンドインジケータ-エリア  
 ディスプレイタイプ: タイプ1

サイドスタンドインジケータ-

サイドスタンドが下がっていると点灯します。

レッドゾーン（エンジン限界回転域）



燃料計



マークが1つ（E）だけ点滅したときの燃料残量：  
 3.5 ℓ

▶ 同時に、リザーブ燃料警告灯が点灯します。  
**燃料計の故障表示** ◀P.135

アドバイス

燃料計が1つ（E）に近づいたら、早めに給油してください。燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

タコメーター（エンジン回転計）

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

スピードメーター（速度計）

スピードメーター（速度計）/タコメーター（エンジン回転計）/燃料計/サイドスタンドインジケータ-エリアは4つのパターンで構成されます。メーターの操作は、主にTYPE 1で説明しています。

ディスプレイタイプの切り換えかた ◀P.38 ▶P.48