

スイッチの使いかた

パッシンググライストスイッチ

追越しのときに、自車の存在を知らせるためのものです。


《使いかた》

パッシンググライストスイッチを押して行います。前照灯上下切換えスイッチが上向きときは作動しません。

ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

パッシンググライストスイッチ



ホーンスイッチ