

NOTA

Este símbolo na bateria significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.


ATENÇÃO

O descarte inadequado da bateria pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Sempre verifique as normas locais quanto ao descarte da bateria.

Remoção

A bateria está localizada no compartimento atrás da tampa lateral esquerda.

1. Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado.
2. Remova a tampa lateral esquerda (pág. 27).
3. Remova o suporte da bateria **(1)**.
4. Desconecte primeiro o cabo do terminal negativo (-) **(2)** da bateria e, em seguida, o cabo do terminal positivo (+) **(3)**.
5. Retire a bateria **(4)** do seu compartimento.



- (1) Suporte da bateria
- (2) Terminal negativo (-)
- (3) Terminal positivo (+)
- (4) Bateria

Instalação

1. Reinstale na ordem inversa da remoção. Certifique-se de conectar primeiro o cabo do terminal positivo (+) da bateria e, em seguida, o cabo do terminal negativo (-).
2. Verifique se os parafusos e fixadores estão apertados firmemente.