


## 左シユラウド



4. 左シユラウドを取り外す。

### ■取り付け

1. 左シユラウドを取り付ける。
2. ボルトを取り付ける。
3. クリップを取り付ける。
4. 左サイドカバーを取り付ける。

### ■取り外し

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 57
2. クリップを取り外す。▶ P. 56
3. ボルトを取り外す。