


基本操作の流れ

エンジン始動前 P.41

運転する前に日常点検を行いましょ。燃料残量を確認しましょ。



エンジン始動 P.26

周囲の安全を確認して、エンジンをかけます。空ぶかしはさましょ。



基本装備の使いかた

- メーター  P.16
- 警告灯 / 表示灯  P.17
- スイッチ  P.18
- ハンドルロック  P.20
- シャッター  P.21
- アイドリングストップ・システム  P.23

加速 P.31

発進や加速はスロットルをゆっくり回し、急加速はさましょ。



発進

後方の安全や周囲の状況に注意し、方向指示器で合図を出し走り出します。