


④ スタータースイッチで始動する場合

スロットルグリップを完全に閉じたまま、スタータースイッチを押す。

- ▶ エンジンがかかったらすぐに、スタータースイッチから手をはなしてください。



キックスターペダルで始動する場合

スロットルグリップを完全に閉じたまま、キックスターペダルを力強くキックする。

- ▶ エンジンがかかったら、必ずキックスターペダルをたたんでください。

