


# その他装備の使いかた



## シートの開けかた

- 1 メインスイッチのキーをメインスイッチに差し込み、SEATの位置まで回す。
- 2 メインスイッチのキーを押してシートロックを解除し、シートを開ける。

## シートの閉じかた

- シートをおろし、シート後部を上から押してロックします。シートを持ち上げ、ロックがかかったかを確認します。
- ▲ メインスイッチのキーをトランク内に置き忘れた状態でシートを下げると、自動的にロックされ、キーを取出せなくなりまますのでご注意ください。