F 16


F-13

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

Tanque de combustible



BKR1-03U

Item d'entretien	T.D.R.
FILTRE A CREPINE COMP. ESSENCE	0.1
ENS. ROBINET CARBURANT.....	0.3
ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE.....	0.4
ESSENCE	
TRANSMETTEUR DE RESERVE	
D'ESSENCE	
BOITE A GANTS.....	0.2

N°de réf.	N°de pièce	Description	Nbre requis M/T	Nbre requis A/T	N°de série	Code de zone
1	16905-KR1-760	TUYAU A D'ESSENCE.....	1	1		
2	16906-KR1-760	TUYAU B D'ESSENCE.....	1	1		
3	16910-KR1-760	FILTRE A CREPINE COMP. ESSENCE	1	1		
4	16915-GB2-000	SUSPENSION DE DEMARREUR.....	1	1		
5	16950-KR1-762	ENS. ROBINET CARBURANT.....	1	1		
6	16963-KR1-760ZC	ENS. ROBINET CARBURANT LEVIER				
		4RH-105/TYPE 3a	1	-		
	16963-KR1-760ZA	ENS. ROBINET CARBURANT LEVIER				
		4RH-138/TYPE 1a	-	1		
7	17245-107-010	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE				
		BOITIER DE FILTRE A AIR	1	1		
8	17516-KR1-760	TAMPON DE LATERAL DE RESERVOIR	2	2		
9	17520-KR1-3C52B	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE				
		ESSENCE 4RH-138/TYPE 2a	1	-		
	17520-KR1-3062A	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE				
		ESSENCE 4PB-162/NH-138a	-	1		