






INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE




F- 1	Phare (CM)	G 2
F- 1-1	Phare (E, ED, F)	G 4
F- 1-2	Phare (G2)	G 6
F- 2	Compteurs - Jeu de clés	G 8
F- 3	Levier de poignée - Interrupteur - Câble	G10
F- 4	Maître cylindre de frein avant	G12
F- 5	Guidon - Haut de fourche	G14
F- 6	Tige de direction - Avertisseur	G15
F- 7	Garde-boue avant	H 1
F- 8	Fourche avant	H 2




F- 9	Etrier de frein avant	H 4
F-10	Roue avant	H 6
F-11	Plateau de frein arrière	H 8
F-12	Roue arrière	H10




F-13	Réservoir d'essence	H13
F-14	Siege	I 3
F-15	Couvercle latéral droit - Batterie	I 5
F-16	Couvercle latéral gauche - Rectificateur - Fusible	I 8
F-17	Filtre à air	I11
F-17-1	Filtre à air	I13



F-18	Pot d'échappement	I16
F-19	Pédale de frein - Pédale de changement - Bras de kick de démarrage	J 3
F-20	Repose pieds	J 6
F-21	Bequille	J10
F-22	Fourche arrière - Carter de chaîne	J12
F-23	Amortisseur arrière	J15



F-24	Garde-boue arrière	K 1
F-25	Clignotant	K 3
F-26	Feu arrière	K 7



F-27	Faisceau électrique - Bobine d'allumage - Unité de C.D.I.	K 9
F-28	Cadre	K11
F-29	Outils	K13