


C-6

Coluna Direção



Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt. XR400R						Nº de série	Nota
					T	V	W	X	Y	1		
Coluna, Direção.....1,1 (Codigo Area Tipo U 1,2)		1	33742-HB9-641	Refletor.....	2	2	2	2	2	2		CM
Porca Superior, Coluna Direção.....0,5		2	44835-KCY-670	Guia, Cabo Velocimetro.....	1	1	1	1	1	1		
Rolamento Superior.....1,0 (Adicionar 0,1 por Unidade)		3	45466-KA4-000	Guia, Interna Cabo	1	1	1	1	1	1		DK, ED, U
Coluna Direção Comp.....1,0 (Codigo Area Tipo U 1,1)		4	45467-KCZ-900	Guia Comp., Mangueira Freio Dianteiro	1	1	1	1	1	1		DK, ED, U
		5	45467-MG2-670	Suporte, Refletor Dianteiro.....	2	2	2	2	2	2		CM
		6	45468-KS7-830	Guia, Mangueira Freio Dianteiro.....	1	1	1	1	1	1		CM
		7	45468-MK5-000	Guia, Mangueira Freio	1	1	1	1	1	1		DK, ED, U
		8	53200-KCY-670	Coluna, Direção.....	1	1	1	1	1	1		CM, DK, U
					1	1	1	1	-	-		ED
		9	53214-KA4-701	Vedador Pó, Coluna Direção (ARAI)	1	1	1	1	1	1		
		10	53214-KCY-671	Vedador Pó, Coluna Direção (ARAI)	1	1	1	1	1	1		
		11	53229-MN1-650	Porca Superior, Coluna Direção	1	1	1	1	1	1		
		12	90106-MJ0-000	Parafuso, Flange, 6 x 16	1	1	1	1	1	1		CM
		13	90107-KF0-000	Parafuso, Flange, 8 x 40	4	4	4	4	4	4		
		14	91015-425-831	Rolamento, Superior (NTN).....	2	-	-	-	-	-		CM
			91015-425-832	Rolamento, Superior (NACHI).....	2	2	2	2	2	2		
		15	53219-KCY-E60	Coluna Direção, Conj.....	-	-	-	-	1	1		ED
			53219-KCY-A10	Coluna Direção, Conj.....	-	-	-	-	-	1		CM, DK, U